



1. Снимите с льдогенератора поддон для сбора конденсата.



2. В зависимости от способа крепления/монтажа льдогенератора, выполните следующие действия:

Вар.1 Установка на твердое основание: вырежьте коронкой Ф55 мм. отверстие в поддоне для трубы подачи льда, по разметке указанной в монтажном листе. Оденьте поддон для сбора конденсата снизу на льдогенератор и закрепите саморезами к алюминиевому каркасу. Установите на место льдогенератор и выровняйте его по уровню.

Вар.2 Подвешивание под капитальным потолком или другими надежными, несущими конструкциями: удалите 4 верхние заглушки и 4 нижние боковые заглушки. Пропустите через вертикальные, алюминиевые стойки каркаса резьбовую шпильку М8/10 и надежно протяните гайки с обязательным применением гроверных шайб или клея фиксатора резьбы. Верхние концы резьбовых шпилек закрепите к потолку с помощью анкеров или комплектов рым гайка/талреп. Выровняйте льдогенератор по уровню. Оденьте поддон для сбора конденсата снизу на льдогенератор и закрепите саморезами к алюминиевому каркасу. Вырежьте коронкой Ф55 мм. отверстие в поддоне для трубы отвода льда по разметке указанной в монтажном листе.

3. Пропустите трубу через отверстие в поддоне и крепежный хомут каркаса льдогенератора



4. Наденьте трубу отвода льда на латунный патрубок холодильной камеры, предварительно отжав вверх кнопку концевика затора



5. Подключите воду и сливы в соответствии с монтажным листом

6. Подключите внешний, выносной выключатель к проводу с биркой ON/OFF

